取扱説明書

30倍ライト付小型顕微鏡　ニューイルマックス

準備

電池の入れ方

顕微鏡を動かすために単３電池が2本必要です。

1. 電池入れのカバーを矢印の方向にスライドさせます
2. バッテリー入れに表示してある＋と－の極にしたがって2本電池を入れてください
3. バッテリー入れのカバーを元に戻します



電球の取り替え方

露出バルブを取り替えるには次の順序に従ってください

1. 透明な電球カバーを横にスライドして持ち上げるように動かします
2. 古い電球をねじってはずします
3. 新しい電球をねじって留めます
4. 透明のカバーを取り替えるために，4枚のひだを溝に合わせてそのカバーを元の位置にスライドさせます



操作

拡大鏡の使い方

この顕微鏡には、物体を実物大の8倍に拡大するレンズを内蔵しています

小さな倍率で物体を見たり，余分に光が必要でない場合はこの拡大鏡を使うことができます

この拡大鏡を使う時は、両端をしっかり握って拡大鏡をスライドさせケースから出します



顕微鏡の使い方

この顕微鏡は物体を実物大の30倍に拡大します。

顕微鏡のライトは，容易に見れるように光を物体に直接集中させます



注意：顕微鏡を使っているときは物体は逆さまに見えます

基部を用いないで顕微鏡を使う場合は次の順序に従ってください

1. 見たい物体の上に透明なカバーを置いてください
2. パワースイッチをスライドさせて明かりをつけます
3. 接眼レンズから見て，最も鮮明に見えるように焦点調整ノブを回してください



使用上の注意

- レンズを通して太陽や強い光を見ないで下さい。失明の恐れがあります。
- 落としたり強いショックを与えないで下さい。
- 水中に落とさないで下さい。水滴が付着したら柔らかい乾いた布等で早めに拭き取ってください。